

FF5025-DDATACXX 系列
双光口 25G 以太网适配器
用户手册

北京网迅科技有限公司

版 权 声 明

本手册所有内容，其版权属于北京网迅科技有限公司（以下简称北京网迅）所有，未经北京网迅许可，任何单位和个人不得仿制，拷贝，转译或者任意引用。

版权所有 不得翻印

文件更改历史记录

第 1 章 FF5025-DDATACXX 系列双光口 25G 以太网适配器简介

FF5025-DDATACXX 系列双光口 25G 以太网适配器（以下简称以太网适配器）是基于北京网迅自主设计的企业级以太网控制器主芯片 WX5025，拥有自主知识产权，它能满足企业数据中心对网络最新需求，应用在服务器上，支持管理程序分流数据排序功能，通过有效地平衡网络负载在 CPU 核上，提高数据吞吐量和 CPU 使用率，在多 CPU 处理器系统中表现出极佳的性能。

FF5025-DDATACXX 系列双光口 25G 以太网适配器具有优良的噪声抗扰性，同时还支持 300 米距离光纤连接，适用于服务器和高端设备，它可轻松将任何 PCI Express X8 集成到 25G 网络中，并且对性能进行了优化，使系统 I/O 不再是高端网络应用的瓶颈。

FF5025-DDATACXX 系列双光口 25G 以太网适配器带有两个完全集成的万兆以太网媒体存取控制（MAC）和 SFP28 端口，它是部署在企业级多个网络以及在高性能服务器上部署关键网络应用环境的理想解决方案。

1.1 产品主要技术特征

1.1.1 以太网

- 25G SFP28 接口
- 支持最大 9.5 KB 的巨型帧
- 支持模式下自动匹配第 73 条
- 控制支持：发送/接收暂停帧和接收 FIFO 阈值
- 支持 802.1Q VLAN
- 流量整形

1.1.2 数据中心

- 支持 PFC (802.1Qbb)
- 支持 ETS (802.1Qaz)
- 支持 QCN (802.1Qau)
- 支持 VEPA
- 支持 ETAG
- 支持 MIB 和 RMON
- VXLAN/GENEVE 卸载
- 支持 DPDK

1.1.3 卸载

- IPv4 TCP RSC 卸载
- FCOE 卸载
- 发送端分片卸载：高达 256 KB
- IP/TCP/UDP/STCP 校验和卸载
- 用于数据包重组的分段 UDP 校验和卸载
- 以太网 CRC 剥离卸载
- VLAN 插拔卸载
- 支持传输数据包的 MAC/VLAN 防欺骗功能
- 支持接收数据包头拆分

1.1.4 主机接口

- 最大支持 PCIe Gen4x8
- 消息信号中断 (MSI/MSI-X)
- 支持 A/B/C/D 四种 PCIe Completion Timeout Range 配置
- 中断节流控制，用于限制最大中断速率
- TCP 定时器中断
- 支持 PCIe TPH/FLR/IDO/ARI/VPD/ECRC
- 256B 最大有效载荷 (MPS) /1KB 最大读请求 (MRRS)
- PCIE 乱序发送
- 功能性支持 D0 和 D3 状态的 ACPI 寄存器设置和掉电

1.1.5 虚拟化

- 支持 SR-IOV
 - 总共支持 128 个 VF
- 128 个传输环
 - 每个环有 32 个条目数据描述符缓存
 - 每个环都有 2 个条目上下文描述符缓存
- 128 个接收环
 - LLI 环的描述符缓存
- 支持每个端口 64 个虚拟机 (64 个虚拟机 x 2 个队列)
 - 128 个 MAC 地址
 - 4096 个基于哈希的单播地址
 - 4096 个基于哈希的组播地址
- 虚拟以太网桥

1.1.6 接口

- 每个 LAN 端口 8 个 GPIO 引脚
- 每个 LAN 端口支持 1 个 I2C
- SPI 闪存接口
- UART 接口
- 设备禁用功能
- 支持 MCTP over SMBus
- 支持 MCTP over PCIe VDM
- 支持精确时钟 1PPS+TOD

1.2 产品说明

1.2.1 产品型号

产品型号	FF5025-DDATACXX
------	-----------------

1.2.2 产品功耗

以太网适配器在室温 25°C 环境下安装上两个光模块（25G 光模块型号 RTXM330-551）同时进行 1500 字节大包收发，以及空闲状态下，分别测得如下功耗（所有功耗数据都包含两个光模块）：

FF5025-DDATACXX Typical Active Power-PCIe Gen4 and PCIe Gen3

常温 25° C	Link Speed		
	2x10G, PCIe Gen3x8	2x25G, PCIe Gen3x8	2x25G, PCIe Gen4x8
输入电源(V)	12	12	12
平均工作电流(A)	0.558	0.600	0.730
网卡功耗 (W)	6.7	7.2	8.8

表1 以太网适配器满速功耗

Note: Typical conditions: Tj=55°C, normal voltages, and continuous network traffic at Ethernet link speed.

FF5025-DDATACXX Typical Idle Power-PCIe Gen4 and PCIe Gen3

常温 25° C	Link Speed		
	2x10G, PCIe Gen3x8	2x25G, PCIe Gen3x8	2x25G, PCIe Gen4x8
输入电源(V)	12	12	12

平均工作电流(A)	0.424	0.448	0.610
网卡功耗(W)	5.1	5.4	7.3

Note: Typical conditions: $T_j=55^{\circ}\text{C}$, normal voltages, and no traffic.

表2 以太网适配器Idle功耗

1.2.3 产品尺寸

项目	尺寸实际值	单位	误差
PCB 长度	133.64	mm	+/-1mm
PCB 高度	68.9	mm	+/-1mm
挡板尺寸			
半高卡(标配)	18.42(宽) x 80.15(高)	mm	+/-0.25mm
全高卡(选配)	18.42(宽) x 121.05(高)		
器件高度			
板卡正面器件高度	14.47	mm	+/-0.13mm
板卡背面器件高度	2.67		

表3 以太网适配器尺寸信息

1.2.4 产品工作环境

以太网适配器建议工作环境如下:

参数	Min	Typ	Max	Units
工作温度范围	0		55	°C
工作相对湿度(无凝结)	0		90	%
存储温度	-10		70	°C
存储湿度(无凝结)	5		95	%

表4 以太网适配器工作条件

1.2.5 产品指示灯

- 1) 以太网适配器有两个端口，每个端口状态指示灯有link和ACT指示灯；
- 2) link指示灯在链路link up后常亮，颜色为绿色；ACT指示灯在有流量时会闪烁，颜色为绿色。

1. 2. 6 PCB 金手指电镀参数

金厚度：镍厚 $\geq 2.54\mu m$, 金厚 $\geq 0.8\mu m$ 或在满足硝酸蒸汽实验要求的情况下，镍金厚度可放宽至：镍厚 $\geq 2.54\mu m$, 金厚 $\geq 0.5\mu m$ 。

1. 2. 7 支持光模块

下表所示的光模块经过验证测试，能够完美支持，保证通信质量。

Manufacturer	Part Number	Module Type
FIBERTOP	SFP28-25GSR-HYT	25G 多模模块
WTD	RTXM330-551	25G 多模模块
Hisense	LTF8505-BC+	25G 多模模块
Intel Corp	LTF8505-BC-IN	25G 多模模块
FIBERTOP	SFP28-25GSRD-HYT	25G 多模模块
HUAWEI	LTF8501-BC+	10G 多模模块
SONT	XP-8G10-01	10G 多模模块
AVAGO	AFBR-709SMZ	10G 多模模块
WTD	RTXM228-551	10G 多模模块
Finisar	FTLX8571D3BCL	10G 多模模块

表5 测试推荐光模块

第 2 章 系统组成

2. 1 配套清单

- FF5025-DDATACXX系列双光口25G以太网配器
- 合格证
- 保修卡
- 光模块（选配）
- 长拉手条1块（标配短拉手条）

2. 2 安装连接

为保证以太网适配器能够正确安装请您按照以下步骤进行。

- 关闭计算机。

- 断开电源电缆。
- 卸下主机盖并找到闲置的PCIe（X8、X16）总线扩展槽。
- 通过卸下螺丝钉或松开拉杆拔出插槽盖板（如果有）。
- 抓住以太网适配器的顶部边缘并将其牢固地插入卡槽。
- 使用现有的螺钉或拉杆重新固定以太网适配器的固定支架。
- 盖上主机盖，插上电缆并开启计算机。
- 插上光模块以及光纤线。

2.4 驱动程序安装

支持操作系统请参考《网迅25G网卡驱动使用方法》。

第3章 主要技术指标

3.1 性能指标

类别	性能指标	备注
MTBF(平均无故障时间)	1000000 小时	

注：此性能速度为芯片最快计算速度，具体和系统网络状况等相关。

第4章 故障处理方法

4.1 光模块插入后Link指示灯不亮

- 服务器是否开机？
- 以太网适配器是否正确插入PCIe总线扩展槽？
- 仍无法正常使用时有可能是卡的金手指沾上了灰尘、汗渍等污物，使卡与主板插槽接触不良，使用橡皮清洁金手指一般就可以正常使用了；
- 光模块是否正确插入，只有插入正确Link指示灯才会点亮；
- 若还无法解决请联络北京网迅售后服务部门进行处理。

4. 2 光纤线连接后 ACT 指示灯不闪烁

- 检查光纤线 TX、RX 接口是否连接正确？
- 检查光模块是否匹配？
- 检查光纤线与光模块是否匹配（多模、单模）？
- 若还无法解决请联络北京网迅售后服务部门进行处理。

第 5 章 使用注意事项

- 产品安装时注意防静电保护。
- 禁止将本产品放入潮湿环境中，如：浴室等
- 防止腐蚀物质侵害，如：盐酸、硫酸、烧碱、草酸等
- 请勿私自改装、拆卸、维修。
- 请勿高温烘烤，设备的外壳和电子元件可能会损坏。
- 请勿将本产品暴晒，设备的外壳和电子元件可能会损坏。
- 防止冲击，外部冲击可能会损坏产品。
- 工作温度：0° C — 55° C；工作湿度：0% — 90%，无凝结。